

操作方法

電池の入れ方

底面の電池カバーロックを外し、単三乾電池2本を入れます。

電源を入れる

電源スイッチ

を上方向にスライドさせます。

チャンネルの設定

希望する受信チャンネルに合わせます。

チャンネルキー

を押すごとに、

1. 2. 3..... 0,

チャンネルが切り替わります。

音量/チャンネルダイヤル

を押すごとに、

0. 9. 8..... 1,

チャンネルダウンを行うこともできます。

音量の調整

音量/チャンネルダイヤル

を回すと音量の増減ができます。

音量値は30段階(0~29)で増減できます。



使用時間の目安

単三アルカリ乾電池(2本)	約18時間
ニッケル水素電池(2本)	約16時間

チャンネルロックの設定

チャンネルロックキー

を約1秒間押し続けると、「L」が表示されチャンネルをロックできます。

再度「L」が表示されるまで押し続けると、ロックが解除されます

注意

- ・高温低温になる所や、直接雨や水がかかる場所に放置しないでください。故障の原因になる場合があります。
- ・水、雨水、海水などに濡れた時、そのまま放置せず布などで拭き取ってください。
- ・外部からの圧迫や強い衝撃あたえたり、投げつけたりしないでください。
- ・お客様による分解・調整は保証対象から外れますので行わないで下さい。

電波法上の注意

- ・電波法第59条で「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して、その存在もしくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」と通信の秘密に関して定められています。また、本機の使用は日本国内に限られます。本機の取り扱いには十分配慮し、電波法を守ってください。

【製造元】



株式会社ジャパンエニックス

140-0004 東京都品川区南品川2-7-18

サービスステーション / ご相談窓口

東日本:(03)5715-2351 東京都品川区南品川2-7-18

西日本:(06)6571-9031 大阪市港区海岸通2-1-14

S R0512